

купить, продажа



## Электронные компоненты, радиодетали

[где и как купить в Минске?](#)

[каталог](#), [описание](#), [технические](#), [характеристики](#), [datasheet](#), [параметры](#), [маркировка](#), [габариты](#), [фото](#), [датчик](#)

IFM Electronic, Balluff BSP, JUMO, Turck, SICK.

**датчик двойного листа**

**выключатель блочный**

**выключатель одиночный**

**датчик касания**

**датчик потока**

**датчик потока**

**датчик радарный**

**датчик скорости потока**

**датчик скорости потока**

**датчик ультразвуковой - комплект**

db 112 ur.1-20,1500, 50108999 датчик двойного листа

bns 819-b05-d08-46-10, bns01uj выключатель блочный

bns 819-99-r-10-s80, bns004t выключатель одиночный

vtbr6byq, 88558 датчик касания

lnz 450 gr-k, p11104 датчик потока

sby346 датчик потока

rms-d, 184329 датчик радарный

lc 518 gsp-ex22, p11404 датчик скорости потока

sby234 датчик скорости потока

ube1000-18gm40-se2-v1, 205346 датчик ультразвуковой - комплект

rms-g-rc, 184852 датчик радарный

qt50r-eu-afhq, 25370 датчик радарный

q120ra-eu-af2q, 25378 датчик радарный

qt50r-eu-afsq, 54271 датчик радарный

rms-m, 184361 датчик радарный

q120ra-eu-af2wq, 96355 датчик радарный

qt50r-eu-rhq, 54276 датчик радарный

q120ra-eu-afq, 54282 датчик радарный

rms-d-rc, 184850 датчик радарный

radec-d датчик радарный

qt50r-eu-af2q, 96352 датчик радарный

q130ra-2450-afq, 806646 датчик радарный

q130ra-9076-afq, 802368 датчик радарный  
radec-m датчик радарный  
t30r-1515-kiq, 808895 датчик радарный  
t30r-1515-kuq, 808901 датчик радарный  
t30r-1515-kdq, 808907 датчик радарный  
ube1000-18gm40a-se2-v1, 205347 датчик ультразвуковой - комплект  
ube4000-30gm-sa2-v15, 120344 датчик ультразвуковой - комплект  
ube800-f77-se2-v31, 233248 датчик ультразвуковой - комплект  
ube800-f77-se3-v31, 233249 датчик ультразвуковой - комплект  
ubec300-18gh40-se2-v1, 211977 датчик ультразвуковой - комплект  
3rg6243-3nn00-pf, 559644 датчик ультразвуковой - излучатель  
3rg6243-3pb00-pf, 559648 датчик ультразвуковой - приемник  
m25ueq8, 79745 датчик ультразвуковой - излучатель  
m25urbq8, 79746 датчик ультразвуковой - приемник  
kt5111 емкостная кнопка с подсветкой  
k30aptxbf2, 96082 датчик касания  
k30aptxrf2q, 85200 датчик касания  
k30aptxgf2q, 85201 датчик касания  
k30aptgrf2q, 85202 датчик касания  
k30aptrgf2q, 85203 датчик касания  
k30antxrf2q, 85972 датчик касания  
k30antxgf2q, 85973 датчик касания  
k30albt2rghq, 96552 датчик касания  
k30apt2grf2q, 96588 датчик касания  
k50ptckq, 806179 датчик касания  
otbvr81qd, 34078 датчик касания  
otbvr81, 33080 датчик касания  
otbvr81 w/y, 35086 датчик касания  
k30abtrgh, 85181 датчик касания  
stbvr81q6, 64192 датчик касания  
k30apt2fgryf2qr, 802259 датчик касания  
ube1000-18gm40-se2-v1, 205346 датчик ультразвуковой - комплект  
ube1000-18gm40a-se2-v1, 205347 датчик ультразвуковой - комплект  
ube4000-30gm-sa2-v15, 120344 датчик ультразвуковой - комплект  
ube800-f77-se2-v31, 233248 датчик ультразвуковой - комплект  
ube800-f77-se3-v31, 233249 датчик ультразвуковой - комплект  
ubec300-18gh40-se2-v1, 211977 датчик ультразвуковой - комплект  
3rg6243-3nn00-pf, 559644 датчик ультразвуковой - излучатель  
3rg6243-3pb00-pf, 559648 датчик ультразвуковой - приемник  
m25ueq8, 79745 датчик ультразвуковой - излучатель  
m25urbq8, 79746 датчик ультразвуковой - приемник  
db 18 up.1-40,2500, 50108997 датчик двойного листа  
db 18 up.1-25,2500, 50108998 датчик двойного листа  
gsu 710/66.4p-s12, 50108702 датчик двойного листа  
udc-18gm50-255-3e3, 186657 датчик двойного листа  
udc-18gma-400-3e3, 235851 датчик двойного листа  
udc-30gm-085-3e3, 193141 датчик двойного материала  
udc-18gm50-255-3e0, 206522 датчик двойного листа  
udc-18gma-400-3e1, 181166 датчик двойного листа

udcm-30gm-085-3e3, 193142 датчик двойного материала  
igsu 14d/6.3sd-s12, 50126787 датчик склейки материала  
udc-18gm50-400-3e2, 188642 датчик двойного листа  
udc-18gm-400-3e3 датчик двойного листа  
q7lmeb w/30, 86319 детектор транспорта  
s18mb, 71154 детектор транспорта  
q7mb w/30, 72490 детектор транспорта  
s18mbq, 71155 детектор транспорта  
q7mb, 71837 детектор транспорта  
q7lmebq5, 86322 детектор транспорта  
bns 819-fe-60-101-fd, bns000p выключатель одиночный  
bns 813-fd-60-183, bns001j выключатель одиночный  
bns 813-fd-60-186, bns001r выключатель одиночный  
bns 813-fr-60-183, bns002г выключатель одиночный  
bns 813-fr-60-186, bns0030 выключатель одиночный  
bns 819-99-r-12, bns004у выключатель одиночный  
bns 819-100-d-11, bns005f выключатель одиночный  
bns 819-100-r-11, bns006е выключатель одиночный  
bns 819-fl-60-101-fe, bns0009 выключатель одиночный  
bns 819-fd-60-101, bns0003 выключатель одиночный  
bns 819-fk-60-101-fe, bns000w выключатель одиночный  
bns 819-99-r-11, bns004и выключатель одиночный  
bns 819-99-d-11, bns003z выключатель одиночный  
bns 819-100-r-13, bns006m выключатель одиночный  
bns 819-d02-l12-100-10, bns00c3 выключатель блочный  
bns 819-b03-k10-46-11, bns01u0 выключатель блочный  
bns 819-b04-d10-46-11, bns01w3 выключатель блочный  
bns 819-100-k-13, bns0067 выключатель одиночный  
bns 819-fk-60-101-fd, bns0006 выключатель одиночный  
bns 819-100-d-11-s80, bns005j выключатель одиночный  
bns 819-b06-r10-46-11, bns020m выключатель блочный  
bns 819-fr-60-101-fd, bns0014 выключатель одиночный  
bns 816-b02-pa-12-610-11, bns03ea выключатель блочный  
bns 813-fd-60-183-fd-s80r, bns0011 выключатель одиночный  
bns 819-b06-r12-61-12-10, bns02c8 выключатель блочный  
bns 819-fl-60-101, bns000a выключатель одиночный  
bns 819-b02-d12-61-12-10, bns026r выключатель блочный  
bns 819-b03-l12-61-12-10, bns0292 выключатель блочный  
bns 819-b02-l12-61-12-10, bns027m выключатель блочный  
bns 819-b02-d08-46-11, bns01p3 выключатель блочный  
bns 819-b03-d08-46-11, bns01t2 выключатель блочный  
bns 819-b06-d08-46-11, bns01zy выключатель блочный  
bns 819-b04-d08-46-11, bns01ut выключатель блочный  
bns 819-d08-d12-100-10-fd, bns00m1 выключатель блочный  
bns 819-99-k-10, bns004е выключатель одиночный  
bns 819-100-r-10, bns006a выключатель одиночный  
bns 819-b04-d08-46-55-0800, bns01w1 выключатель блочный  
bns 819-b02-r08-40-10-s80r, bns01r4 выключатель блочный  
bns 819-b02-d08-46-3b, bns01p7 выключатель блочный

bns 813-b04-d12-61-a-22-04, bns0214 выключатель блочный  
bns 819-99-d-10, bns003u выключатель одиночный  
bns 819-b02-d08-40-13, bns01nt выключатель блочный  
bns 819-d03-r12-100-10, bns00ew выключатель блочный  
bns 819-d04-r12-100-10, bns00j4 выключатель блочный  
bns 819-100-k-11, bns0063 выключатель одиночный  
bns 819-99-k-10-s80, bns004h выключатель одиночный  
bns 819-99-d-12, bns0041 выключатель одиночный  
bns 819-b03-d10-46-13, bns01tj выключатель блочный  
bns 819-b05-d08-46-11, bns01yk выключатель блочный  
bns 819-b02-d12-61-12-10-s4r, bns026y выключатель блочный  
bns 819-100-d-10, bns005a выключатель одиночный  
bns 819-b04-r12-61-12-10, bns02ah выключатель блочный  
bns 819-b02-r12-61-12-10, bns027t выключатель блочный  
bns 819-b06-r12-61-12-10-fd, bns02c9 выключатель блочный  
bns 819-b02-d12-61-12-10-fd, bns026t выключатель блочный  
bns 819-b04-l12-61-12-10, bns02a7 выключатель блочный  
bns 819-b03-d12-61-12-10, bns0287 выключатель блочный  
bns 819-fr-60-101, bns0013 выключатель одиночный  
bns 819-b02-r16-61-16-10, bns0283 выключатель блочный  
bns 813-b05-l12-61-a-22-05, bns02nj выключатель блочный  
bns 819-100-d-13, bns005m выключатель одиночный  
bns 819-b05-d12-61-12-10, bns02am выключатель блочный  
bns 819-b04-r08-46-11, bns01y1 выключатель блочный  
bns 819-99-e-11, bns0048 выключатель одиночный  
bns 819-b04-d12-61-12-10-fd, bns029n выключатель блочный  
bns 819-b02-d10-46-11, bns01p9 выключатель блочный  
bns 819-99-r-10, bns004p выключатель одиночный  
bns 819-b02-d08-40-11, bns01nn выключатель блочный  
bns 813-b03-l12-61-a-22-03, bns02jp выключатель блочный  
bns 819-b03-d10-46-11, bns01te выключатель блочный  
bns 819-b02-r08-40-11, bns01r5 выключатель блочный  
bns 813-fl-60-186, bns002m выключатель одиночный  
bns 819-b02-d08-40-10, bns01nl выключатель блочный  
bns 819-99-k-15, bns04f3 выключатель одиночный  
bns 819-b02-r08-40-10, bns01r3 выключатель блочный  
bns 819-d06-l16-100-10, bns00lh выключатель блочный  
bns 819-b03-r12-61-12-10, bns0298 выключатель блочный  
bns 819-b03-r10-46-13, bns01uh выключатель блочный  
bns 819-b02-r10-46-13, bns04c8 выключатель блочный  
bns 819-x496-99-r-11, bns008k выключатель одиночный  
bns 819-b03-d08-40-11, bns01gp выключатель блочный  
bns 819-d04-d12-100-10, bns00fk выключатель блочный  
bns 813-b03-r12-61-a-22-03, bns02k9 выключатель блочный  
bns 819-99-k-11, bns004j выключатель одиночный  
bns 819-d04-r12-62-10, bns01kf выключатель блочный  
bns 819-d02-r12-62-10, bns01hl выключатель блочный  
bns 819-d06-r12-62-10, bns01ly выключатель блочный  
bns 819-b05-d08-46-13, bns01ym выключатель блочный

bns 813-b02-r12-61-a-22-02, bns02fw выключатель блочный  
bns 819-b03-r08-40-11, bns01u2 выключатель блочный  
bns 813-b05-r12-61-a-22-05, bns02nt выключатель блочный  
bns 819-b02-d08-40-12, bns01np выключатель блочный  
bns 819-b02-r08-46-15, bns049k выключатель блочный  
bns 819-b02-r08-46-10, bns01rc выключатель блочный  
bns 819-b03-r12-72-10, bns024t выключатель блочный  
bns 819-99-r-15, bns04ek выключатель одиночный  
bns 819-b05-r08-46-11, bns01z9 выключатель блочный  
bns 819-100-k-10, bns0060 выключатель одиночный  
bns 819-d04-d12-62-10, bns01jp выключатель блочный  
bns 813-b02-l12-61-a-22-02, bns02fj выключатель блочный  
bns 819-b03-k08-40-11, bns01tu выключатель блочный  
bns 819-100-d-12, bns005k выключатель одиночный  
bns 813-b02-r12-61-a-20-01, bns02ft выключатель блочный  
bns 819-b03-r08-40-10, bns01ul выключатель блочный  
bns 819-d04-d12-100-10-fd-s90r, bns00fp выключатель блочный  
bns 813-d03-d12-100-10-01, bns00ta выключатель блочный  
bns 819-x699-b03-r08-40-13-s4r, bns034n выключатель блочный  
bns 819-b08-d08-46-11, bns020t выключатель блочный  
bns 819-b02-k12-61-12-10, bns027j выключатель блочный  
bns 819-d02-d12-62-10-fd-s80r, bns01h4 выключатель блочный  
bns 819-d05-r16-100-10, bns00ke выключатель блочный  
bns 819-b04-d12-61-12-10, bns029m выключатель блочный  
bns 819-100-d-13-s80, bns005r выключатель одиночный  
bns 813-b04-r12-61-a-10-02, bns02me выключатель блочный  
bns 819-99-r-13, bns0051 выключатель одиночный  
bns 819-b03-r08-40-13, bns01u4 выключатель блочный  
bns 819-d02-d12-62-10, bns01h2 выключатель блочный  
bns 813-b03-l12-61-a-12-03, bns03p5 выключатель блочный  
bns 819-b04-d08-40-13, bns01up выключатель блочный  
bns 819-99-d-13, bns0043 выключатель одиночный  
bns 813-b02-l12-61-a-12-02, bns02ff выключатель блочный  
bns 819-fd-60-101-fd, bns0004 выключатель одиночный  
bns 819-b06-r16-72-10, bns0261 выключатель блочный  
bns 813-fr-60-186-fc, bns0031 выключатель одиночный  
bns 819-b04-d08-40-11, bns01uk выключатель блочный  
bns 819-d05-d12-100-10, bns00je выключатель блочный  
bns 813-b02-d16-61-b-10-01, bns02eu выключатель блочный  
bns 813-x508-d06-l12-100-22-06, bns02tl выключатель блочный  
bns 813-d02-d12-62-12-02, bns01a6 выключатель блочный  
bns 813-d05-d12-62-10-01, bns01et выключатель блочный  
bns 819-b04-r12-72-10, bns025e выключатель блочный  
bns 819-b04-r10-46-11, bns01y5 выключатель блочный  
bns 813-b03-r12-61-a-20-01, bns02k6 выключатель блочный  
bns 813-b04-r12-61-a-20-01, bns02mj выключатель блочный  
bns 819-b04-d10-46-10, bns01w2 выключатель блочный  
bns 813-b02-d12-61-a-10-01, bns02e5 выключатель блочный  
bns 813-b02-r12-61-a-55-0821, bns02h0 выключатель блочный

bns 819-b06-d12-72-10, bns025p выключатель блочный  
bns 819-d02-d16-62-10, bns01h7 выключатель блочный  
bns 819-d04-d16-62-10, bns01jz выключатель блочный  
bns 819-b02-r16-61-16-10-fd, bns0284 выключатель блочный  
bns 819-d02-d16-100-10-fd, bns00ae выключатель блочный  
bns 819-d06-d12-62-10, bns011e выключатель блочный  
bns 816-b03-tob-08-650-11, bns03fm выключатель блочный  
bns 819-b06-l12-61-12-10, bns02c4 выключатель блочный  
bns 819-fr-60-101-fd-s80r, bns0015 выключатель одиночный  
bns 819-b06-d08-40-11, bns01zm выключатель блочный  
bns 813-b05-l12-61-a-55-0980, bns02nl выключатель блочный  
bns 819-b04-r08-40-11, bns01ww выключатель блочный  
bns 819-d05-d16-62-10, bns01kw выключатель блочный  
bns 819-b02-d16-61-30-10, bns027a выключатель блочный  
bns 819-b04-d10-46-13, bns01w6 выключатель блочный  
bns 819-d02-d16-62-10-fd-s80r, bns03um выключатель блочный  
bns 819-d08-r12-62-10, bns01ma выключатель блочный  
bns 819-b04-d16-61-16-10, bns02a0 выключатель блочный  
bns 813-b02-r08-40-69-02, bns055p выключатель блочный  
bns 816-b03-pa-12-610-11, bns03f8 выключатель блочный  
bns 819-b03-d08-46-10, bns01t1 выключатель блочный  
bns 819-b03-d08-40-13, bns01rw выключатель блочный  
bns 819-fk-60-101, bns0005 выключатель одиночный  
bns 819-d02-r12-100-10, bns00c9 выключатель блочный  
bns 819-d08-e12-100-10, bns00m7 выключатель блочный  
bns 819-100-r-10-s80, bns006c выключатель одиночный  
bns 819-b02-d12-61-12-3b, bns0271 выключатель блочный  
bns 819-b04-l16-61-16-10-fd, bns02af выключатель блочный  
bns 819-100-k-10-s80, bns0062 выключатель одиночный  
bns 518-160-w-11, bns0080 выключатель одиночный  
bns 813-d05-d12-100-10-02, bns011a выключатель блочный  
bns 813-b04-l12-61-a-22-04, bns02m0 выключатель блочный  
bns 813-b04-r12-72-22-04, bns0238 выключатель блочный  
bns 813-b04-r12-61-a-22-04, bns02mm выключатель блочный  
bns 813-d03-l12-100-22-03, bns00un выключатель блочный  
bns 819-b02-r08-46-13, bns01rh выключатель блочный  
bns 819-b03-d08-46-55-0799, bns01t9 выключатель блочный  
bns 819-100-e-11, bns005u выключатель одиночный  
bns 819-99-e-13, bns004c выключатель одиночный  
bns 819-b02-d16-61-16-10, bns0277 выключатель блочный  
bns 819-b02-d10-46-13, bns01pe выключатель блочный  
bns 813-x715-b04-d12-61-a-55-0540, bns02w9 выключатель блочный  
sl5101 датчик потока  
sl0101 датчик потока  
ln 520 gsp, p11096 датчик потока  
ln 520 ga, p11097 датчик скорости потока  
lg 518 gsp, p11237 датчик потока  
lg 518 ga, p11240 датчик скорости потока  
lg 522 gsp, p11163 датчик потока

lnz 450 ga-k, p11110 датчик скорости потока  
lnz 450 ga-s, p11111 датчик скорости потока  
sl0201 датчик потока  
lnz 450 wr2-k, p11103 датчик потока  
lnz 450 wr1-k, p11102 датчик потока  
lnz 450 gr-s, p11105 датчик потока  
fcs-k20-ap8x, 6870702 датчик потока  
fcs-m18-ap8x, 6870704 датчик потока  
sl5201 датчик скорости потока  
sts 215 kh, p11212 датчик скорости потока  
sts 212 k, p11152 датчик скорости потока  
fcs-gl1/2a2p-vrx/24vdc/a, 6870363 датчик потока  
ldn 510 gr, p11300 датчик потока  
sts 215 s, p11207 датчик скорости потока  
fcs-ha2p-vrx/230vac/al115, 6870724 датчик потока  
fcs-gl1/2a4-naex0-h1141/a, 6870348 датчик скорости потока  
fcs-gl1/2a2p-ap8x-h1141/a, 6870457 датчик потока  
fcs-m18-lix, 6870707 датчик скорости потока  
fcs-k20-lix, 6870703 датчик скорости потока  
lc 521 gsp-ex22, p11405 датчик скорости потока  
sa5020 датчик скорости потока  
fcs-gl1/2a2p-lix-h1141/a, 6870455 датчик скорости потока  
lc 521/1 gsp-ex22, p11406 датчик скорости потока  
sv8150 датчик скорости потока  
sv3050 датчик скорости потока  
sv4050 датчик скорости потока  
sv3150 датчик скорости потока  
sv4150 датчик скорости потока  
sv4200 датчик потока  
sv4204 датчик скорости потока  
sv4500 датчик потока  
sv4504 датчик скорости потока  
sv5050 датчик скорости потока  
sv5150 датчик скорости потока  
sv5200 датчик потока  
sv5204 датчик скорости потока  
sv5500 датчик потока  
sv5504 датчик скорости потока  
sv6050 датчик скорости потока  
sv6150 датчик скорости потока  
sv7050 датчик скорости потока  
sv7150 датчик скорости потока  
sv7200 датчик потока  
sv7204 датчик скорости потока  
sv7500 датчик потока  
sv7504 датчик скорости потока  
sv8050 датчик скорости потока  
sbt633 датчик скорости потока  
sbu323 датчик потока

sbu324 датчик потока  
sbu623 датчик скорости потока  
sbu624 датчик скорости потока  
sbu625 датчик скорости потока  
sby323 датчик потока  
sby332 датчик потока  
sby333 датчик потока  
sby334 датчик потока  
sby357 датчик потока  
sby321 датчик потока  
sby457 датчик скорости потока  
sby446 датчик скорости потока  
sby434 датчик скорости потока  
sby433 датчик скорости потока  
sby432 датчик скорости потока  
sbg233 датчик скорости потока  
sby257 датчик скорости потока  
sby246 датчик скорости потока  
sby233 датчик скорости потока  
sby232 датчик скорости потока  
sbu924 датчик скорости потока  
sbt634 датчик скорости потока  
sbg457 датчик скорости потока  
sbg446 датчик скорости потока  
sbg434 датчик скорости потока  
sbg433 датчик скорости потока  
sbg432 датчик скорости потока  
sbg357 датчик потока  
sbg346 датчик потока  
sbg334 датчик потока  
sbg333 датчик потока  
sbg332 датчик потока  
sbg257 датчик скорости потока  
sbg246 датчик скорости потока  
sbg234 датчик скорости потока  
sbg232 датчик скорости потока  
cre-025hms датчик потока  
cre-025hks датчик потока  
crg-025hms датчик потока  
crg-025hks датчик потока  
ub1-025hm датчик потока  
ub1-025hk датчик потока  
ub1-032em датчик потока  
ub1-032ek датчик потока  
um3k-015gm070 датчик потока  
um3k-020gm100 датчик потока  
um3k-025gm180 датчик потока  
um3k-032gm300 датчик потока  
um3k-040gm500 датчик потока



um3k-050gm930 датчик потока  
fm-008gr009 датчик потока  
fm-015gr012 датчик потока  
hm1k-008gm001 датчик потока  
hm1k-015gm004 датчик потока  
hm1k-020gm008 датчик потока  
hm1k-025gm016 датчик потока  
hm1k-025gm026 датчик потока  
hm1k-025gm036 датчик потока  
hm1k-025gm055 датчик потока  
hm1k-025gm074 датчик потока  
hm2k-008gm006 датчик потока  
hm2k-015gm022 датчик потока  
hm2k-020gm036 датчик потока  
hm2k-025gm036 датчик потока  
hm2k-025gm055 датчик потока  
hm2k-015gm012 датчик потока  
flu 25 pl реле протока воды  
sb1232 датчик скорости потока  
sb1233 датчик скорости потока  
sb1234 датчик скорости потока  
sb1246 датчик скорости потока  
sb1257 датчик скорости потока  
sb2232 датчик скорости потока  
sb2233 датчик скорости потока  
sb2234 датчик скорости потока  
sb2246 датчик скорости потока  
sb2257 датчик скорости потока  
sb3232 датчик скорости потока  
sb3233 датчик скорости потока  
sb3244 датчик скорости потока  
sb3246 датчик скорости потока  
sb3257 датчик скорости потока  
si5000 датчик потока  
si5002 датчик потока  
si5006 датчик потока  
scs 440-a4-gsp, p11352 датчик потока  
sc 440/5-a4-gsp, p11064 датчик потока  
sc 440-a4-gsp, p10521 датчик потока  
sc 440/1-a4-gsp, p10523 датчик потока  
sc 440/2-a4-gsp, p10525 датчик потока  
sc 440/3-a4-gsp, p10526 датчик потока  
sc 440/6-a4-gsp, p11066 датчик потока  
si5007 датчик потока  
si5100 датчик потока  
si6600 датчик потока  
si6700 датчик потока  
si6800 датчик потока  
si5004 датчик скорости потока

si0553 датчик потока  
si5010 датчик потока  
si500a датчик потока  
si5011 датчик потока  
si5003 датчик потока  
st 421 s-a4, p10414 датчик потока  
st 421 k-f, p10431 датчик потока  
st 418 kh-a4, p11356 датчик потока  
st 418 k-a4, p11355 датчик потока  
st 418 s-a4, p11354 датчик потока  
sa5000 датчик скорости потока  
sa4100 датчик скорости потока  
sa4300 датчик скорости потока  
stk 412 s-a4, p10404 датчик потока  
stk 421 s-a4, p10410 датчик потока  
st 421 s-180, p10904 датчик потока  
st 421 s-1120, p10905 датчик потока  
stk 412 kh-a4, p10435 датчик потока  
stk 421 kh-a4, p10436 датчик потока  
st 421 kh-a4, p10437 датчик потока  
st 431 kh-a4, p10438 датчик потока  
st 521 kh, p11259 датчик потока  
st 521/1 kh, p11260 датчик потока  
st 521/2 kh, p11261 датчик потока  
sta 421 k-hb2, p10625 датчик потока  
sta 421 k-hc22, p11159 датчик потока  
sns 450-a4-gsp-s, p11360 датчик потока  
sns 450-a4-gr, p11362 датчик потока  
sns 450-a4-wr2, p11364 датчик потока  
sns 450-a4-wr1, p11365 датчик потока  
sn 450-a4-gsp, p11241 датчик потока  
sn 450/1-a4-gsp, p11228 датчик потока  
sn 450-a4-gr, p11115 датчик потока  
sn 450/1-a4-gr, p11078 датчик потока  
sn 450-a4-wr1, p11113 датчик потока  
sn 450-a4-wr2, p11114 датчик потока  
sn 450/1-a4-wr2, p11076 датчик потока  
sn450/2-a4-wr2, p11080 датчик потока  
sn450/2-a4-gr, p11081 датчик потока  
sn450/3-a4-wr2, p11083 датчик потока  
sn 450/3-a4-gr, p11084 датчик потока  
sns 450 ga, p11357 датчик скорости потока  
sns 450 ga-3m, p11358 датчик скорости потока  
sns 450 gan-s, p11359 датчик скорости потока  
sn 450 ga, p11121 датчик скорости потока  
sn 450 ga-3m, p11118 датчик скорости потока  
sn 450/1 ga, p11095 датчик скорости потока  
sn 450/1 ga-3m, p11122 датчик скорости потока  
sn 450 gpp, p11264 датчик потока

snt 450-a4-gsp-s, p11219 датчик потока  
snt 450/1-a4-gsp-s, p11225 датчик потока  
snt 450-a4-gr, p11216 датчик потока  
snt 450/1-a4-gr, p11222 датчик потока  
snt 450-a4-gr-s, p11217 датчик потока  
snt 450/1-a4-gr-s, p11223 датчик потока  
snt 450-a4-wr2, p11215 датчик потока  
snt 450/1-a4-wr2, p11221 датчик потока  
sn 450/1 gr-va, p11233 датчик потока  
sn 450/1 wr2-va, p11231 датчик потока  
sd 504 s, p11251 датчик потока  
sd 510 s, p11252 датчик потока  
sdn 504 gsp, p11247 датчик потока  
sdn 504 gr, p11271 датчик потока  
sdn 504 ga, p11249 датчик скорости потока  
sdn 510 gsp, p11248 датчик потока  
sdn 510 gr, p11273 датчик потока  
sdn 510 ga, p11250 датчик скорости потока  
sf111a датчик потока  
sdn 515 gsp, p11284 датчик потока  
sdn 515 gr, p11288 датчик потока  
sdn 515 ga, p11286 датчик скорости потока  
sdn 520 gsp, p11285 датчик потока  
sdn 520 gr, p11289 датчик потока  
sdn 520 ga, p11287 датчик скорости потока  
sdn 503/1 gsp, p11329 датчик потока  
sdn 503/1 gr, p11330 датчик потока  
sdn 503/1 ga, p11331 датчик скорости потока  
sdn 503/2 gsp, p11332 датчик потока  
sdn 503/2 gr, p11333 датчик потока  
sdn 503/2 ga, p11334 датчик скорости потока  
sdnc 503 gsp-05, p11338 датчик потока  
sdnc 503 gsp-10, p11340 датчик потока  
sdnc 503 gsp-15, p11341 датчик потока  
sdnc 503 ga-10, p11342 датчик скорости потока  
sdnc 503 ga-20, p11343 датчик скорости потока  
sdn 506 gsp-cer, p11262 датчик потока  
sdn 506 gr-cer, p11275 датчик потока  
sdn 506 ga-cer, p11263 датчик скорости потока  
sdtm 504 gsp, p11326 датчик потока  
sdtm 510 gsp, p11327 датчик потока  
sdtm 515 gsp, p11328 датчик потока  
sf2405 датчик потока  
sf5200 датчик потока  
sf5201 датчик потока  
sc0501 датчик потока  
sf5300 датчик потока  
sf5350 датчик потока  
si5001 датчик потока

sc050r датчик потока  
fcs-g1/2a4-ap8x-h1141, 6870004 датчик потока  
fcs-g1/2a4-ap8x-h1141/1080, 6870008 датчик потока  
fcs-g1/2a4-an8x-h1141, 6870034 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-lix-h1141, 6870056 датчик скорости потока  
fcs-g1/4a4p-ap8x-h1141, 6870082 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-vrx/230vac, 6870094 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-ap8x-h1141, 6870092 датчик потока  
fcs-g1/4a4-ap8x-h1141, 6870101 датчик потока  
fcs-g1/4a4-арх-h1140, 6870102 датчик потока  
fcs-g1/2a4-ap8x-h1141, 6870204 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-lix-h1141, 6870232 датчик скорости потока  
fci-d04a4p-арх-h1140, 6870645 датчик потока  
fci-tcd04a4p-ap8x-h1141, 6870656 датчик потока  
fci-d06ctp-lix-h1141, 6870662 датчик скорости потока  
fcs-g1/2dy-ap8x-h1141, 6870003 датчик потока  
fci-tcd04a4p-арх-h1140, 6870626 датчик потока  
fci-tcd04a4p-lix-h1141, 6870655 датчик скорости потока  
fci-d04a4p-lix-h1141, 6870641 датчик скорости потока  
fci-d04a4p-ap8x-h1141, 6870640 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-lix-h1141/1080, 6870055 датчик скорости потока  
fcs-g1/2a4p-2ap8x-h1140, 6870030 датчик потока  
fci-d06ctp-арх-h1140, 6870625 датчик потока  
fci-d10a4p-арх-h1140, 6870644 датчик потока  
fci-d10a4p-lix-h1141, 6870643 датчик скорости потока  
fcs-g1/2a4p-ap8x-h1141, 6870242 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-lix-h1141/1120, 6870059 датчик скорости потока  
fcic-g1/4a4p-ap8-h1141/1.5, 6870782 датчик потока  
fcic-g1/4a4p-ap8-h1141/1.0, 6870781 датчик потока  
fcic-g1/4a4p-ap8-h1141/0.5, 6870780 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-ap8x/1120, 6870026 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-ap8x-h1141/1080, 6870364 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-vrx/24vdc, 6870096 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-vrx/24vdc, 6870097 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-vrx/230vac, 6870098 датчик потока  
fcs-g1/2a4p-vrx/24vdc 5m, 6870203 датчик потока  
fci-d06ctp-ap8x-h1141, 6870661 датчик потока  
fci-d10a4p-ap8x-h1141, 6870642 датчик потока  
ftcs-g1/2a4p-2ap8x-h1140, 6870035 датчик потока  
fcs-g1/2a4-ap8x-h1141/d090, 6870015 датчик потока  
fci-d15a4p-ap8x-h1141, 6870669 датчик потока  
fci-d20a4p-ap8x-h1141, 6870672 датчик потока  
fci-d15a4p-lix-h1141, 6870670 датчик скорости потока  
fci-d20a4p-lix-h1141, 6870673 датчик скорости потока  
fci-d15a4p-арх-h1140, 6870671 датчик потока  
fci-d20a4p-арх-h1140, 6870674 датчик потока  
fcic-g1/4a4p-lil-h1141/1.0, 6870783 датчик скорости потока  
fcic-g1/4a4p-lil-h1141/2.0, 6870784 датчик скорости потока  
sc0505 датчик потока

sa2000 датчик скорости потока  
sa2004 датчик скорости потока  
sa4104 датчик скорости потока  
sa4304 датчик скорости потока  
sa5004 датчик скорости потока  
sq0500 датчик скорости потока  
stk 421 k-a4, p10408 датчик потока  
sts 106 s, p11169 датчик потока  
sf6200 датчик потока  
sf5800 датчик потока  
sf6201 датчик потока  
si6200 датчик потока  
si6000 датчик потока  
si6100 датчик потока  
bff t7031-ha001-d06a2a-s4, bff0001 датчик потока  
bff t7040-ja001-d06a2a-s4, bff0003 датчик потока  
bff t7048-ha001-d06a2a-s4, bff0002 датчик потока  
efk2-015hk045ts датчик потока  
bff tx015-ha003-d06a2a-s4, bff0007 датчик потока  
bff t7031-ha002-r03a0a-s4, bff0004 датчик потока  
bff t7048-ha002-r03a0a-s4, bff0005 датчик потока  
bff t7040-ja002-r03a0a-s4, bff0006 датчик потока  
bff tx006-da004-d00a2c-s4, bff000a датчик потока  
bff tx010-ha004-d00a2c-s4, bff0008 датчик потока  
bff tx015-ha004-d00a2c-s4, bff0009 датчик потока  
si1106 датчик потока  
sf3405 датчик потока  
fcs-g1/4a4-na-h1141, 6870304 датчик потока  
st 104 k, p11147 датчик потока  
sf5700 датчик потока  
fcs-g1/2a4-ap8x-h1141/d030, 6870019 датчик потока  
fcs-gl1/2a4-na/d100, 6870418 датчик потока  
sp321a датчик потока  
si0550 датчик потока  
si0558 датчик потока  
si0521 датчик потока  
si0551 датчик скорости потока  
si0561 датчик потока  
fcs-gl1/2a4-naex-h1141, 6870432 датчик потока  
fcs-g1/4a4-naex-h1141, 6870341 датчик потока  
fcs-g1/2a4-na-h1141, 6870303 датчик потока  
fcs-g1/2a4-naex, 6870320 датчик потока  
fcs-n1/2a4p-ap8x-h1141/1100, 6871013 датчик потока  
fctst-a4p-2ap8x-h1140, 6870280 датчик потока  
fcs-68a4-ap8x-h1141/d003, 6872003 датчик потока  
fcs-n1/2a4-ap8x-h1141, 6871004 датчик потока  
fcs-g1/2a4-na/1120, 6870359 датчик потока  
fcs-g1/2a4-na, 6870338 датчик потока  
fs100-3001-30-2urn8-h1141 датчик потока

fcs-g1/2a4-naex0/1065, 6870335 датчик потока  
fcs-g1/2a4-na 10m, 100007417 датчик потока  
sf5702 датчик потока  
sf311a датчик потока  
st 421 k-180, p10901 датчик потока  
fcs-g1/2a4-naex-h1141, 6870322 датчик потока  
sf0537 датчик потока  
sf3410 датчик потока  
fs100-3001-04-2urn8-h1141 датчик потока  
fs100-3001-30-2li-h1141 датчик скорости потока  
fcs-dn25a4-na/d100, 6872017 датчик потока  
fcs-g1/2a4-na/d100, 6870412 датчик потока  
ftci-g1/4d06a4p-2lix-h1141 датчик скорости потока  
fs100-3001-16-2urn8-h1141 датчик потока  
fcs-n1/2a4-ap8x-h1141/l100, 6871008 датчик потока  
sa5040 датчик скорости потока  
ftci-g1/2d15a4p-2ur8x-h1141/d228, 6870137 датчик потока