

# Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp

[www.fotorele.net](http://www.fotorele.net)

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты,  
фото, модуль, даташит, модуль, преобразователь,

**Каталог контакторов 2025г.**

**Контакторы в Беларуси**

купить, продажа в **Минске, Беларусь**

электронные компоненты

[где и как купить в Минске?](#)

Контакторы для погрузчиков

Контакторы КПЕ (КПД)

Контакторы Albright

Контакторы Schaltbau

Контакторы Trombetta

Контакторы Ravioli

Контакторы Bosch

Контакторы (Япония)

Контакторы General Electric

Контакты для контакторов

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Комплект контактов для контактора Albright SW80 (2070-57) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Контактор (B4SW32) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор (DW180B15) 80v Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор (E63412) 12v Напряжение (В): 12  
Контактор (E63424) 24v Напряжение (В): 24  
Контактор (реле) предварительного нагрева 12V 500A Ток (А): 500 Напряжение (В): 12  
Контактор (реле) предварительного нагрева 24V 500A Ток (А): 500 Напряжение (В): 24  
Контактор 0009763547 (48V 200A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор 0009763564 (48V)  
Контактор 100A DC (12v) SW80 Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор 100A DC (24v) SW80 Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор 100A DC (48v) SW80 Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор 11.250.224 аналог MAHLE ARD1353 11.250.299 (24V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор 11.250.299 ARD1353 (24v) для штабелера Noblelift FE3R12 (SDC15-200A) Ток (А): 200 Напряже  
Контактор 1124-562500-00 (48V) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48  
Контактор 200A DC (24v) SW180 Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор 200A DC (48v) SW180 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор 21FY-72090 Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор 24750-13700-71 (48v) Напряжение (В): 48  
Контактор 300A DC (24v) SU280 Albright Ток (А): 300 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор 300A DC (48v) SU280 Ток (А): 300 Напряжение (В): 48  
Контактор 32031T883071 Xilin CDD15 (Toyota) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор 3218-634000-10 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор 400A DC (24v) SW200 Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор 400A DC (48v) SW200 Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор 500A DC (24v) SW500 Ток (А): 500 Напряжение (В): 24  
Контактор 500A DC (48v) SW500 Ток (А): 500 Напряжение (В): 48  
Контактор 684246121217 (24v) для штабелера TOR PWS10S-2500 Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор 762-2421-310-02 (24V) Trombetta Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор 79156922516 (48V 200A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор 7915692503 для Linde E16C\E20P\E30P\335\336  
Контактор ADD250I24YJ (24V) Напряжение (В): 24  
Контактор AFS11/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS11/36 (36V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Schaltbau  
Контактор AFS11/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS11/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS117/24 (24v) Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS14/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS15/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS15/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS17/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор AFS17/24A (24VDC) Schaltbau Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS17/36 (36V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Schaltbau  
Контактор AFS17/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS17/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS177/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS177/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор AFS177/72 (72V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 72 , Schaltbau  
Контактор AFS177/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS177L/24В (24VDC) Schaltbau , Schaltbau  
Контактор AFS19-24 Schaltbau Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS19/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS19/36 (36V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Schaltbau  
Контактор AFS19/36Н (36/48VDC) Schaltbau , Schaltbau  
Контактор AFS19/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS19/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS711/24 (24V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS711/36 (36V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 36  
Контактор AFS711/48 (48V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS711/80 (80V 100A) Schaltbau Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS717/24 (24V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS717/80 (80V 150A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор AFS797/24 (24V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS797/36 (36V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 36  
Контактор AFS797/48 (48V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS797/80 (80V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS797/80 (80VDC) Schaltbau , Schaltbau  
Контактор AFS799/24 (24V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS799/36 (36-48VDC) Schaltbau Напряжение (В): 36-48 , Schaltbau  
Контактор AFS799/36 (36V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Schaltbau  
Контактор AFS799/48 (48V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS799/72 (72V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 72 , Schaltbau  
Контактор AFS799/80 (80V 350A) Schaltbau Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS799/80P (80VDC) Schaltbau , Schaltbau  
Контактор AFS817/24 (24V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS817/48 (48V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS817/48 (48VDC) Schaltbau , Schaltbau  
Контактор AFS817/48 Schaltbau Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS817/80 (80V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS817/80 (80VDC) Schaltbau Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS818/24 (24V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS818/48 (48V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS818/80 (80V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS819-12В Schaltbau Напряжение (В): 12 , Schaltbau  
Контактор AFS819/24 (24V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS819/24С (24VDC) Schaltbau Напряжение (В): 24 , Schaltbau  
Контактор AFS819/36 (36V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Schaltbau  
Контактор AFS819/48 (48V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS819/48G (48VDC) Schaltbau Напряжение (В): 48 , Schaltbau  
Контактор AFS819/80 (80V 200A) Schaltbau Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор AFS819/80 (80VDC) Schaltbau Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор AFS819/80Н (80VDC) Schaltbau Напряжение (В): 80 , Schaltbau  
Контактор АМЕТЕК 208760, 15931-24, 154548, 24V Ток (А): 125 Напряжение (В): 24  
Контактор АМЕТЕК JAA4603BB00 24V 125A Ток (А): 125 Напряжение (В): 24  
Контактор АМЕТЕК JAA4603BB00 24V Ток (А): 125 Напряжение (В): 24

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор АМТЕК JAA4801AA00 12V 23015-00 15343-12 Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор АМТЕК JAM4801AA00 12V Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор АМТЕК JBA4602CB00-F 36V Ток (А): 200 Напряжение (В): 36  
Контактор АМТЕК JBA4603BA00 24V Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор АМТЕК JBA4673BA00 24V Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор АМТЕК JBA4673BA00 Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор АМТЕК JBA4673DBM0 48V Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор АМТЕК JBC4673DB00 (72/80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80  
Контактор АМТЕК JCA4673QC00 36/48V Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48  
Контактор АМТЕК JCA4673TB00 (72/80V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80  
Контактор АМТЕК JCM4872TB00 72/80V (SW202-59P 72/80V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80  
Контактор ARD1190 Iskra (12v) Напряжение (В): 12 , Iskra Болгария  
Контактор ARD1191 (24V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор ARD1353 (24V 150A) MAHLE Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , MAHLE  
Контактор ARD1354 (12V 150A) MAHLE Ток (А): 150 Напряжение (В): 12 , MAHLE  
Контактор ATLET 005417 (24V 100A) Ток (А): 100  
Контактор ATLET 005418 BB19E (24V 150A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор ATLET 005672 (48V 400A) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор ATLET 006375 (24V 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор ATLET 103338 (24V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор ATLET 108619 BA13T (24V 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор ATLET 118268 V161B Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Albright (16791965) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Albright (8004186) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Albright 11523608200 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Ametek (JCA4673DB00-F) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор Ametek HB1WM3603B (36v 200A) Ток (А): 300 Напряжение (В): 36  
Контактор Atlet (108619) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Atlet (109175) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Atlet (118521) 48v Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Atlet 118967 (24v CO) SW180-24 Напряжение (В): 24  
Контактор B4DC21 (DC182B-537T) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор B4SW24 (SW181B-245T) 48v Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор B4SW24 (SW181B-245T) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор BT (0051082CE) 48V  
Контактор BT (14596865) 48V Ток (А): 300 Напряжение (В): 48  
Контактор BT (153851) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор BT (248310) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор BT (7614236) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор BT 154626 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор C100/120 DC24V Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор C137 Schaltbau Напряжение (В): 110V-120V , Schaltbau  
Контактор C163 Schaltbau Напряжение (В): 110V-120V , Schaltbau  
Контактор C164 Schaltbau Напряжение (В): 110V-120V , Schaltbau  
Контактор C165 Schaltbau Напряжение (В): 110V-120V , Schaltbau  
Контактор CATERPILLAR (1074185) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор CLARK (8045177)  
Контактор CM16A42

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор CP23NR-A44

Контактор CROWN 116794-002 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24

Контактор CROWN 117853-001 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24

Контактор CROWN 131304 (24v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 24

Контактор CROWN 795753 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48

Контактор CROWN 795754 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48

Контактор СТТА300АН142ХН

Контактор CZQ300A (24V) Ток (А): 300 Напряжение (В): 24

Контактор CZQ300A (48V) Ток (А): 300 Напряжение (В): 24

Контактор CZQ300A (80V) Ток (А): 300 Напряжение (В): 80

Контактор CZW200A (12V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12

Контактор CZW200A (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24

Контактор CZW200A (36V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36

Контактор CZW200A (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48

Контактор CZW200A (80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80

Контактор CZWH200A-2Т (12V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12

Контактор CZWH200A-2Т (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24

Контактор CZWH200A-2Т (36V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36

Контактор CZWH200A-2Т (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48

Контактор CZWH200A-2Т (80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80

Контактор CZWH400A/12V (12v 400A) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12

Контактор CZWH400A/24V (24v 400A) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24

Контактор CZWH400A/48V (48v 400A) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48

Контактор CZWH400A/80V (80v 400A) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80

Контактор Caterpillar NR16K (RL450049) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48

Контактор Caterpillar NR16N (124652) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48

Контактор Caterpillar RL490525 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24

Контактор Clark (8033335) 36v Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright

Контактор Clark (8033335) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright

Контактор DC 182-491 (24V INT) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182 (12v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright

Контактор DC182 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12-240 , Albr

Контактор DC182 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182 (48v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright

Контактор DC182 (80v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright

Контактор DC182-1 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright

Контактор DC182-102 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-148 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-206 (24v IN) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-207 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-235 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright

Контактор DC182-237 (12V INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright

Контактор DC182-3 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-4 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-403 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-406 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-408 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC182-411 (80v INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор DC182-416 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-419 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182-425 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC182-48 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-5 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC182-503 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-533 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182-604 (72/80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор DC182-662L (24V) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-685L (24V) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-685L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-690 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-693 (24V INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182-760Т (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182-880L (24V INT) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182B-102 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182B-103 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-15 (72-80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор DC182B-247 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182B-247 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC182B-470 (36/48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36/48 , Albright  
Контактор DC182B-537Т (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 Вес (кг): 1,66 , Albright  
Контактор DC182B-538Т (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-540Т (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор DC182B-588 (48v) Albright Ток (А): 150 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-588 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-699 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-7 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC182B-708L Ток (А): 200 , Albright  
Контактор DC182B-733 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88 (12v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12v, 24v, 36v,  
Контактор DC88 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88 (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88 (80v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор DC88-1 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-103 (24V INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-111 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-111 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-116 (24V INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-119 (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-128 (24V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-128 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-129 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88-130 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88-234 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-24 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-241 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор DC88-246 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-252 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-259 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-264 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88-286L (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-295P (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88-303 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-309T (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-317T (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-323T (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-355T (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-368L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-379T (36v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88-382T (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-398 (72v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор DC88-399 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-4 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-409T (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-431L (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-437T (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-454L (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-468 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-5 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88-527T (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88-538L (12V) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-554L (12V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DC88-7 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 Вес (кг): 1 , Albright  
Контактор DC88B-1 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-111 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-116 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-119 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-122 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-123 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88B-137 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-148 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор DC88B-257 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-284T (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-306T (48v PO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-317T (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-325T (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-326 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-331 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-360T (48V INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-360T (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-4 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-417L (36v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88B-456L (36v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор DC88B-467L (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор DC88B-501 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор DC88B-51 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор DC88B-8 (48V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор DC88B-91 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор DK0324M (24v) Напряжение (В): 24  
Контактор DW180B-16 (72-80v) 52.32.005 Напряжение (В): 72-80  
Контактор DW182B-15 (72-80V) 52.32.012 Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80  
Контактор Daewoo B13T-2 (A154182) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Daewoo-Doosan B18X-5 (B20X-5) 8081555 Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Dalian (B4SW51) 48 CO Ток (А): 350 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Dalian (B4SW51) SU280 48v Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор Doosan (A244964) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор Doosan (JCA4673CB00F) 36v Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор Doosan (A232165) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор Doosan B16X (11603328575) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Doosan D553111 (аналог)  
Контактор EP ES16-16RA 24V 200A (1120-500005-10) EP ES16-RS Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор ETV114/ETV216/ETV214 (51180623) 48v CO Напряжение (В): 48  
Контактор EVQ300E12EA523 для АКБ 3D18N-48V-400(H) Ток (А): 300 Напряжение (В): 48-400  
Контактор HARDELLET (64957522) 24V 100A Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор HYSTER 4045248 (48v)  
Контактор Hangcha DC182B-7 (48V) Hangcha CPD15/CPD18/CPD20 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Hangcha SW180-8 (48V) Hangcha CPD15/CPD18/CPD20 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Hangcha SW200-262 (48V) Hangcha CPD15/CPD18/CPD20 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Haulotte 2440304390 (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Haulotte 2440304400 (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Haulotte 2440304410 (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Haulotte 2440304420 (48V 200A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Haulotte 2440304420 (48v)  
Контактор Haulotte 2440312190 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Haulotte 2440318490 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Haulotte 2440318650 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор Haulotte 2440318650 12V 100A Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор Haulotte 2440318890 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Haulotte 2901003240 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Haulotte 2901010640 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор Heli 1801106001 (24V)  
Контактор Heli DC182B-5811 (48V) Heli CPD10, CPD15, CPD20, CPD25 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Heli SW180 (48V) Heli CPD10, CPD15, CPD20, CPD25 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Heli SW200 (48V) Heli CPD10, CPD15, CPD20, CPD25 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Hyster (1380538) 24V Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (1705384) Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (2061613) 24V Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (2304617) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (2305835) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (2305906) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Hyster (2307385) 24V Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster (2310977) 24V Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор Hyster 0383931 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster 0388227 (24v)  
Контактор Hyster 2035562 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Hyster 2054270 24v Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Hyster 2793495 (48V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор Hyster 383931 (24V)  
Контактор Hyster 66005261 (48V)  
Контактор Hyster HY327058 (36V)  
Контактор Iskra 11250147 (11.250.147) 24V 150A Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Iskra ARD1132 (24V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор Iskra ARD1138 (24V 150A) 11250147 Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор Iskra ARD1190 (12V 120A) Ток (А): 120 Напряжение (В): 12  
Контактор Iskra ARD1308 (24V 300A) Ток (А): 300 Напряжение (В): 24  
Контактор JAA4673BA00-F (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор JAC DC182B-537T (48V) JAC CPD15/CPD18/CPD20 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор JAC SW180 (48V) JAC CPD15/CPD18/CPD20  
Контактор JAC SW200 (48V) JAC CPD15/CPD18/CPD20 Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор JBA4673TA00 80v (SW200 72/8V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80  
Контактор JCA4673BB00-F (24V 350A) Ток (А): 350 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор JCA4673BB00-F (48V 350A) Ток (А): 350 Напряжение (В): 48  
Контактор JCA4673DB00-F (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор JUNGHEINRICH 51376147 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80  
Контактор Jungheinrich (28521550) Ток (А): 100  
Контактор Jungheinrich (28524260) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich (28527150) Ток (А): 100  
Контактор Jungheinrich (28527390) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich (28527390) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Jungheinrich (50297471) 48v Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Jungheinrich (50434076) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Jungheinrich (51065715) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Jungheinrich (51111769) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Jungheinrich (51180623) 48v Напряжение (В): 48  
Контактор Jungheinrich (51296863) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Jungheinrich (51442037) Ток (А): 80 , Albright  
Контактор Jungheinrich (52002104) 24v Ток (А): 60  
Контактор Jungheinrich (52018885) 48v Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Jungheinrich (52036810) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор Jungheinrich 50007894 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich 50007895 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich 50434076 (24v) Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich 51497914 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Jungheinrich ERE-120-225 (51296863) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Jungheinrich ETV 214-318 (50297471) 48v Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Jungheinrich (16230460) 48v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор Jungheinrich ETV 216 (26905150) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Komatsu 7870341141 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Komatsu FB13M-3 (SV82846403) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Linde (0009763539) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор Linde (0009763545) 24v Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор Linde (0009763547) 48v  
Контактор Linde (0039703526) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (0039763500) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Linde (7915495575) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Linde (7915692018) 48v Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Linde (7915692021) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692025) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692029) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Linde (7915692058) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692081) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692086) 48V Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Linde (7915692091) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692117) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692512) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Linde (7915692523) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80  
Контактор Linde (7915692530) 48v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692540) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde (7915692540) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Linde (F022501) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde 0009703503 (48V 250A) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор Linde 7915499715 (24V)  
Контактор Linde 7915692064 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор Linde 7915692080 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde 7915692082 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Linde 7915692100 (24V)  
Контактор Linde 7915692504 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Linde 7915692516 (48V 400A)  
Контактор Linde 7915692531 (48V)  
Контактор Linde 7915692535 (48V)  
Контактор MAC 15DI 12V (21.001074) Напряжение (В): 12  
Контактор MAHLE ARD1138 24V 150A 11.250.147 Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор MAHLE ARD1353 (24V 150A) для штабелера TOR  
Контактор MAHLE ARD1353 11.250.299 (24V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , MAHLE  
Контактор MAHLE ARD1354 11.250.300 (12V150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 12 , MAHLE  
Контактор Mitsubishi (RL510593) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Mitsubishi 05840-09810  
Контактор Mitsubishi mbrl490525 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Nichiyu 24200-36260 MS34-20 (48V 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48  
Контактор Nichiyu 24200-36291 MS44-23 Nichiyu FB10/15/18  
Контактор Nichiyu FB10-30 35810-63420 (35810-63421) Напряжение (В): 48 Вес (кг): 1  
Контактор Noblelift 920700100004 (24V) Напряжение (В): 24  
Контактор Noblelift ECL15B/ECL15N (531898520004) Напряжение (В): 24  
Контактор Noblelift PS15 (2040334001) Напряжение (В): 24  
Контактор Noblelift PS16N (920700100002)  
Контактор Noblelift PS20L (2390434003)  
Контактор Noblelift PS20N (920700100002)  
Контактор Noblelift PSE12B (532298510011) 24v

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор QCC26B-300A/10 (24v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 24  
Контактор QCC26B-300A/10 (48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор QCC26B-300A/10 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80  
Контактор QCC26C-100A/10 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор QCC26C-100A/10 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор QCC26C-100A/10 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48  
Контактор QCC26C-100A/10 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80  
Контактор QCC26C-200A/10 12V Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор QCC26C-200A/10 24V Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор QCC26C-200A/10 48V Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор QCC26C-200A/10 80V Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор QCC26C-400A/10 400A SPST DC (12v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12  
Контактор QCC26C-400A/10 400A SPST DC (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор QCC26C-400A/10 400A SPST DC (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор QCC26C-400A/10 400A SPST DC (80v) SW200 Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор RL637206 (24v) SW80 Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Ravioli E T106P2 (24V 120A)  
Контактор Ravioli ET154A1 (24V; 100A) INT Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Ravioli ET206A1  
Контактор Ravioli ETL10P2 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Ravioli ETL40P2  
Контактор Ravioli ETLA41P2  
Контактор Ravioli ETLDA28G-2 24V DC182 Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Ravioli ETLDA28G2 , Ravioli  
Контактор Ravioli T106 (24v 80A) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Ravioli Страна изготовителя: Италия  
Контактор Ravioli T154 (12v 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Ravioli  
Контактор Ravioli T204 (24v 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Ravioli T204 (24v; 150A) 107TA1565 Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Ravioli T206 (24V; 150A) NO (122TA7503) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , Ravioli  
Контактор Rocla 490527 Ток (А): 400  
Контактор Rocla 510595 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Rocla SW16AC (108163) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор SCHALTBAU 1-1610-224556 24V DC Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-100A (12v) Ravioli T154 12V 100A Ток (А): 100 Напряжение (В): 12  
Контактор SDC15-100A (24v) Ravioli T154 24V 100A Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-200A (12v) Ravioli T204 12V 200A Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор SDC15-200A (12v) Ravioli T206 12V 200A Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор SDC15-200A (24V 200A) аналог ARD1138 Iskra 24V 150A Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-200A (24v) Ravioli T204 24V 200A Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-200A (24v) Ravioli T206 24V 200A Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-200A (24v) аналог ARD1353 24V 150A 11.250.299 Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор SDC15-300A (12v) Ток (А): 300 Напряжение (В): 12  
Контактор SDC15-300A (24v) аналог ARD1308 Ток (А): 300 Напряжение (В): 24  
Контактор SH-2404YA (24V 200A)  
Контактор STILL 0156998 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор SU190B-1001 (DC48V 350A)  
Контактор SU190B-1007 (36/48v) Albright , Albright  
Контактор SU190B-1009 Albright (36/48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 36-48 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SU190B-1020 Albright (36/48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SU190B-1032 (24V) Albright , Albright  
Контактор SU190B-1095 (48V INT) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU190B-1098 (36/48V) Albright , Albright  
Контактор SU280 (24v) Albright Ток (А): 350 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU280 (48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280 (80v) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SU280-1080P (80v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SU280-1174 (24v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU280-1187 (B4SW51) 48v Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280-1247 (48 CO) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280-1257 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU280-1268 (48v CO) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280-1285 (36V) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SU280A-1377 (24v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU280B-1003 (24V CO) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 24 , Curtis  
Контактор SU280B-1008 (36V) Albright Ток (А): 300 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SU280B-1010 (48V CO) Albright Ток (А): 300 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280B-1074P (48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280B-1166 (48V) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280B-1166 (48v INT) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280B-1167 (48V)  
Контактор SU280B-1214 (80v) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SU280B-1220 (48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU280B-1283 (72/80V CO) Albright Ток (А): 350 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SU280B-1513T (60V CO) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SU280B-1587P (12v) Ток (А): 350 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SU280B-1645T (54v CO) Albright Ток (А): 300 Напряжение (В): 54 , Albright  
Контактор SU280B-1666 (72/80V CO) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SU60 (12v) Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SU60 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU60 (48v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU60 (80v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SU60-2005 (12V CO) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SU60-2009 (24v PO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU60-2010 (24V) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU60-2225PT (36v CO) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SU60B-2025 (48V) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU60B-2025 (48v) CO Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU80-5046P (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU80-5144P (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU80-5170P (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU80-5250 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SU80B-5016 (48V CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SU80B-5261 (54V CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 54 , Albright  
Контактор SW1002 (48v) Albright , Albright  
Контактор SW120-124 (48v CO) Ток (А): 150 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW160-14 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 Вес (кг): 1 , Albright

Контактор SW1600 (48v) Ток (А): 1600 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW1600 (80v) Ток (А): 1600 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180 (90v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 90 , Albright  
Контактор SW180-1 (12v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180-10 (60v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW180-1058L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-108 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-11 (72v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW180-1112 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-12 (72v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW180-129 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-13 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180-130L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-134 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-139 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180-140 (24V CONT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-144 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180-148 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-164L (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180-19 (110v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 110 , Albright  
Контактор SW180-196 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-2 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 Вес (кг): 0,43 , Albright  
Контактор SW180-20 (110v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 110 , Albright  
Контактор SW180-22 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-222 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-223L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-224 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180-226 (72/80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW180-235 (72v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW180-3 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-327 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-346L (SW1803) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-4 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-448L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-461L (12v INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180-466 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-521 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-6 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW180-667L Ток (А): 200 , Albright  
Контактор SW180-677L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-695T (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-759L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180-8 (48v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180-809 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW180-895 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180/80V-G00 Hangcha (HC) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор SW180A-52 (48V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180A-595 (24V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180AB-441 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180AB-51 (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180AB-52 (48V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180AB-655M (60v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW180B-108 (48v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-108 (48v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-129 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-13 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180B-14 (80v CO) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180B-15 (80v INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180B-16 (72-80v) CO Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW180B-195 (36/48v CO) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW180B-255L (12V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW180B-29L (48V) INT Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-3 (24v INT) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-356 (100V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 100 , Albright  
Контактор SW180B-360 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-361 (48v INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-362 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180B-363 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW180B-363 Ток (А): 200 , Albright  
Контактор SW180B-378 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-4 (24v CO) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-4 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-407 (36/48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW180B-448L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-506 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 Вес (кг): 1 , Albright  
Контактор SW180B-6 (36v CO) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW180B-6 (36v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW180B-7 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-720 (80v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW180B-751 (24v CO) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-751 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-8 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW180B-90L (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW180B-93 (36-48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW181 (12v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW181 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12v, 24v, 36  
Контактор SW181 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW181 (48v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW181 (80v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW181-1 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW181-10 (60v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW181-132 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright

Контактор SW181-136 (36v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181-14 (80v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181-141 (240v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 240 , Albright  
Контактор SW181-15 (72-80V) Ток (A): 200 Напряжение (B): 72-80 , Albright  
Контактор SW181-196 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181-2 (12V CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW181-24 (24V) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181-3 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181-4 (24V CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181-5 (36v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181-9 (60V INT) Ток (A): 200 Напряжение (B): 60 , Albright  
Контактор SW181AB-52 (48V CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-14 (80v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-141 (24v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-141 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-15 (72-80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 72-80 , Albright  
Контактор SW181B-152 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-170 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-182 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-185 (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-186 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-190 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-191 (36v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181B-192 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-196 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-200 (36v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181B-200 (36v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181B-201 (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-203 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-216 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-216T (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-217 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-217T (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-218T (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-219T (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-228T (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-245T (48v) Albright Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-248T (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-256T (24v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-267T (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-282 (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-283T (80v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW181B-284 (24v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW181B-290 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-317T (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-333LT (48V CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW181B-6 (36v CO) Ток (A): 200 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW181B-7 (48v) Ток (A): 200 Напряжение (B): 48 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW181B-93 (36-48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW182 (12v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW182 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12v, 24v, 36  
Контактор SW182 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182 (80v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182-10 (60v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW182-102 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-103 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182-104 (72-80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182-113 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-117 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-13 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182-14 (80V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182-140 (40v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 40 , Albright  
Контактор SW182-143 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-148 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-18 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-2 (12V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW182-204 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-207 (36-48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW182-228 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-232 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW182-233 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-24 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182-246 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182-281 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182-282 (48v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182-282 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182-36 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182-6 (36V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182-8 (48v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182-93 (36-48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW182A-47 (24V) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182A-50 (36v) CONT Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182B-102 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-103 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-104 (72-80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-113 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-12 (72-80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-135 (72/80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-14 (72-80V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-145 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-15 (72-80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-150 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-1522 (80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182B-17 (96v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW182B-186 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright

Контактор SW182B-193 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-198 (72-80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright нет  
Контактор SW182B-199 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-2 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW182B-20 (110V CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 110 , Albright  
Контактор SW182B-202 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182B-21 (96v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW182B-219 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182B-225 (72/80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-234 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-24 (24V INT) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-247 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182B-252 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-253 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182B-261 (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW182B-264 (36/48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW182B-273 (36v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright нет  
Контактор SW182B-277 (36/48v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW182B-278 (72v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW182B-286 (72/80v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-297 (72-80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW182B-299 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-3 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-4 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-48 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-508 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW182B-537Т (48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-538Т (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-6 (36v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW182B-7 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-8 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW182B-93 (36-48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW190 (24v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW190 (80v) Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW190-1 (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW190-100 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW190-123 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-166 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-181 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-2 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW190-206 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-24 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-269 (24v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-4 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190-6 (36v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW190-7 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW190B-142 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW190B-163 (48v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW190B-23L (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW190B-262 (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW190B-300 (48v CO) Albright Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW190B-4 (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW190BL-24 (12v CO) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200 (12v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12v, 24v, 36  
Контактор SW200 (240v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 240 , Albright  
Контактор SW200 (24v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200 (48v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-1 (48v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-102 (36-48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW200-104 (60v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW200-1043 (80v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-113 (96v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW200-114 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-1248 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-131 (72-80v PO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW200-1355 (72-80V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW200-139 (12V) CONT Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200-164 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-167 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-176 (80v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-177 (72-80V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW200-19 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-2 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-20 (48v CO) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 48 , Albright Страна изготовителя: Кв  
Контактор SW200-21 (72/80V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72/80 , Albright  
Контактор SW200-214 (36-48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW200-2158 (36/48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW200-218 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-219 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-22 (12V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200-230 (36v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-232 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-24 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-255 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-256 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-262 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-265 (12V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200-27 (96v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW200-277 (72v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW200-279 (36/48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW200-281 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-282 (36v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-283 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright

Контактор SW200-285 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-286 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-29 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-292 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-312 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-314 (72-80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW200-317 (36v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-329 (36v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-334 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-336 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-336 (24v CO) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-337 (12v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200-342 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-369D (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-393 (220v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 220 , Albright  
Контактор SW200-419 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-460 (80v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-464 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-472 (48V) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-473 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-476 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-50 (60v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW200-51 (12v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW200-510 (36v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-511 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-52 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-527 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-533 (60v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW200-564 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-570 (96v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW200-580 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-583 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-585 (48V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-599 (230v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 230 , Albright  
Контактор SW200-637 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200-660 (72v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW200-80 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-801 (36V)  
Контактор SW200-802 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-81 (36v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-84 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-859 (36v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-86 (36-48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW200-862 (80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200-88 (24v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200-9 (72V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW200-92 (36v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200-951 (48v CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW200-961 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200/48-1-G00 Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор SW200/48V-G00 Hangcha (HC) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор SW200A-11 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200A-128 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200A-97 (48V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW200AN-11 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200AN-117 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200AN-211 (12V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12 Вес (кг): 1 , Albright  
Контактор SW200AN-391 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200AN-96 (36V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW200AN-960 (240v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 240 , Albright  
Контактор SW200B-131 (80V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200B-257 (80V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW200B-80 (72/80V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW200B-88 (24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200N-336 (24v) CO Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW200N-88 (24v) CO Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор SW200AN-758 (24V CO) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW201 (24v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW201 (48v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW201 (80v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW201-171T (80V) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW201-173T (24V) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW201-179 (48V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW201-253T (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW201-58 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW202 (24v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW202 (48v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW202 (80v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW202-16 (24v) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW202-221 (48V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 Вес (кг): 1 , Albright  
Контактор SW202-41 (48v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW202-54 (72-80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW202-59 (72-80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW202-85 (24v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW202-95 (72-80v) Ток (А): 400 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW215-17 (48v 400A) Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW250-1016 (24V) Albright Ток (А): 250 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW3000 (80v) Ток (А): 3000 Напряжение (В): 80  
Контактор SW500 (12v) Ток (А): 500 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW500 (24v) Ток (А): 500 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW500 (48v) Ток (А): 500 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW500 (60v) Ток (А): 500 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW500 (80v) Ток (А): 500 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW500 (96v) Albright Ток (А): 500 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW500-18 (24v) Albright Напряжение (В): 24  
Контактор SW500A-4 (50v) Albright Ток (А): 500 Напряжение (В): 50 , Albright Страна изготовителя: Китай

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW60 (12v) Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12v, 24v, 36v, .  
Контактор SW60 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60 (48v) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60 (60v) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW60 (80v) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60 (90v) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 90 , Albright  
Контактор SW60 12v (ZJWP80DE-12V) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60 24v (ZJWP80DE-24V) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60 48v (ZJWP80DE-48V) Albright , Albright  
Контактор SW60 80v (ZJWP80DE-80V) Ток (А): 80 Напряжение (В): 80  
Контактор SW60-115 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-172P (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-203P (24V) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-208 (12v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60-209 (24V CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-221 (24v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-3 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-37P (12v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60-4 (24V CO) CO Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-40P (24V) 4501133M Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60-44P (48v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60-515 (48V) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60-8 (48v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW600 (24v) Albright Ток (А): 600 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW600 (48v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 48  
Контактор SW600 (80v) Albright Ток (А): 600 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW600-10 (24v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW600-131 (72-80v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW600-17 (24v CO) Ток (А): 600 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW600-2 (60v CO) Ток (А): 600 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW600-3 (24v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW600-54 (36v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW600-58 (48v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW600-7 (48v CO) Ток (А): 600 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW600-8 (12v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW600-93 (36-48v) Ток (А): 600 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW60A-232 (24V) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60A-28 Ток (А): 80 , Albright  
Контактор SW60B-131 (72v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW60B-14 (80V CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60B-179 (12v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60B-193 (80v CO) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60B-193 (80v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60B-2 (12v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW60B-230 (24v CO) Ток (А): 80 Входное напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60B-238 (80v CO) Albright Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60B-258 (48v CO) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW60B-258 (48v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60B-266 (48v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60B-287 (36v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW60B-287 (36v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW60B-336 (80v) CO Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60B-348 (48v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60B-4 (24V CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW60B-452 (48v CO) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW60B-527 (80v CO) Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW60C-512 (24v) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80 (12v, 24v, 36v, 48v, 72v, 80v, 96v, 110v, 240v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12v, 24v, 36v  
Контактор SW80 (24v) Albright для штабелера LEMA LM-EL 1545 Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80 (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80 (60v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW80 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80-1 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1005L Albright 100A/125A 24V INT Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-105 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-113L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-116 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1160 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1382L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1524L (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1538L (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1539 (24V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1595L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-164L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1683 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1683 Ток (А): 100 , Albright  
Контактор SW80-1684L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1723P (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48  
Контактор SW80-1742 (24v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1742 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1771L (24V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1781L (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1787 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1794 (12v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-1919L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1976 (24v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-1976 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-2017 (12v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-2086 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-2104 (24v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-2116L (110V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 110 , Albright мало  
Контактор SW80-277 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-278 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор SW80-284 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-284 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-3 (12V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-3 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-35 (12v CO) Albright Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-35 (12v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80-357P (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-4 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-40 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-441 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-491 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-491 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-6 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-65 (24v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-7 (36v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW80-740L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-897L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80-912PL (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW800 (48v) Ток (А): 800 Напряжение (В): 48  
Контактор SW801684L Albright (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80A-18 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80A-19 (24vCO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80A-398 (36/48V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80AB-182 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80AB-23 (48V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-1 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-10 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-1045 (220v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 220 , Albright  
Контактор SW80B-106 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-113L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-1148 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-12 (60v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW80B-120L (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-120L Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-124 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-13 (60v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW80B-1336L (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-14 (72-80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-15 (72-80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-156 (48v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-156 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-178 (60v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW80B-193 (36v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW80B-2149 (80v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-226 (36-48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-239 (40V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 40 , Albright  
Контактор SW80B-243 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-252 (60v) CO Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW80B-255 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-260 (72v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW80B-276 (96v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW80B-286 (36/48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-290L (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-30 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 Вес (кг): 0,4 , Albright  
Контактор SW80B-301 (36/48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-351 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80B-39 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-398 (36/48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-4 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-40 (36-48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-40 (36/48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-406 (72-80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-42 Ток (А): 100 , Albright  
Контактор SW80B-473 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-49 (72-80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-491 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-5 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80B-538 (72v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72 , Albright  
Контактор SW80B-543 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-548 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-548 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-552 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-553 (80V) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-553 (80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW80B-574 (60v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW80B-58 (12v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80B-59 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-6 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-62 (72-80v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-62 (72-80v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-637 (12v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW80B-65 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW80B-687 (36/48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW80B-69 (110v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 110 , Albright  
Контактор SW80B-73 (72-80v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW80B-732L (28v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 28 , Albright  
Контактор SW80B-761 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-78 (120v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 120 , Albright  
Контактор SW80B-8 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW80B-81 (240v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 240 , Albright  
Контактор SW80B-844L (96v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 96 , Albright  
Контактор SW80B-9 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-9 (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW80B-937 (72/80v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW82 (12v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW82 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright

Контактор SW82 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW82 (80v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW82 (90v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 90 , Albright  
Контактор SW82-0828 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-1 (12v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW82-10 (60v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 60 , Albright  
Контактор SW82-104 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-109 (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-11 (72/80v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW82-126 (24V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-129 (24V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-13 (80v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SW82-139PL (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-1482 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-148L (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-157P (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW82-161L (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-181T (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-189 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-19L (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-2 (12V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-269 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-3 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-316 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-4 (24v CO) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW82-8 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW822 (24v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822 (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW822-0160 (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-1 (12v) INT Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW822-2 (12v CONT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW822-3 (24v) INT Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-4 (24v CO) Albright Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-4 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-40 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-41L (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-54L (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW822-60 (24v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-61 (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-7 (48v) INT Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW822-73L (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW822-8 (48v CONT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW822-99L (24v) Albright  
Контактор SW822P-52 (48v CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48  
Контактор SW822P-54 (24v CONT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW84 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW84 (48v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW84-1 (24v INT) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW84-176T (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW84-224 (24v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW84-3 (12v INT) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW84-4 (24v) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW84-466L (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW84A-21 (48v) CO Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW84B-7 (48v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW84B-8 (48v) CO Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW85 (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW85 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW85 (36v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW85 (48v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW85 (80v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW85 (96v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 96 , Albright  
Контактор SW88 (12v) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88 (24v) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88 (48v) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88 (80v) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 80 , Albright  
Контактор SW88 48v (ZJWH100A-2T) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88-1 (24v INT) Albright Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-10 (60v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 60 , Albright  
Контактор SW88-101 (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88-116 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-119 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-12 (72v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 72 , Albright  
Контактор SW88-120 (24V) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-12V (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88-134 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-143 (48v) Ток (A): 150 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88-150 (36v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW88-151 (48v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88-161 (36v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW88-164T (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88-167T (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-169 (24V CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-27 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88-3 (12v INT) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88B-1 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88B-104L (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88B-114 (220V CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 220 , Albright  
Контактор SW88B-2 (12V CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright  
Контактор SW88B-24 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88B-25 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88B-257T (48V) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88B-28 (48v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 48 , Albright  
Контактор SW88B-4 (24v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 24 , Albright  
Контактор SW88B-6 (36v CO) Ток (A): 100 Напряжение (B): 36 , Albright  
Контактор SW88B-67 (12v) Ток (A): 100 Напряжение (B): 12 , Albright

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор SW88B-7 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW88B-73 (72-80v) Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 72-80 , Albright  
Контактор SW88B-76 (36/48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW88B-79 (48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW88B-8 (48V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW88B-80 (36-48v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48 , Albright  
Контактор SW88B-92 (110V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 110 , Albright  
Контактор SW88B-94 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW88B-96 (230V CO) Ток (А): 100 Напряжение (В): 230 , Albright  
Контактор SW90 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Albright  
Контактор SW90 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор SW90 (36v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 36 , Albright  
Контактор SW90 (48v) Ток (А): 150 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор SW90 (80v) Ток (А): 150 Напряжение (В): 80 , Albright  
Контактор SZJ600A (24V) Ток (А): 600 Напряжение (В): 24  
Контактор SZJ600A (48V) Ток (А): 600 Напряжение (В): 48  
Контактор SZJ600A (72V)  
Контактор SZJ600A (80V) Напряжение (В): 80  
Контактор Schaltbau C164 C/24EV , Schaltbau  
Контактор Schaltbau C193A , Schaltbau  
Контактор Schaltbau C193B , Schaltbau  
Контактор Schaltbau C193S , Schaltbau  
Контактор Schaltbau C193T , Schaltbau  
Контактор Schaltbau C195 A/24EV-U2 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CH1130 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CH1130/02 110ET-00 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1115/04 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1115/08 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1115/11 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1130/04 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1130/08 , Schaltbau  
Контактор Schaltbau CT1130/11 , Schaltbau  
Контактор Still (4401484) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Still (50297471) Ток (А): 80  
Контактор Still (7915692056) 24v Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Still (7915692059) Ток (А): 80 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор Still (8004174) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Still (8409542) 24v Ток (А): 80 Напряжение (В): 24  
Контактор Still (8409938) 48v Ток (А): 80 Напряжение (В): 48  
Контактор Still (8437508) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Still EGV 14 (13339582) 24v Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор Still FM-X 14-25 8437508 (48v) Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор TROMBETTA 114-2411-020 (24v CO) Напряжение (В): 24 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 12v (684-1261-212-09) Ток (А): 260 Напряжение (В): 12  
Контактор TROMBETTA 24v (684-2461-212-09) Ток (А): 260 Напряжение (В): 24  
Контактор TROMBETTA 684-1211-012 (12v) Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-1241-212 (12v) Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-1261-212 (12v) Напряжение (В): 12 , TROMBETTA

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор TROMBETTA 684-1261-212-17 (12v) Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-2411-212-06  
Контактор TROMBETTA 684-2451-212-17 (24V INT) Напряжение (В): 24 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212 DC (24V INT) Напряжение (В): 24 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-09 (12v) Ток (А): 260 Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-09 (24V 100A) для штабелера Xilin Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-09 (24v) Ток (А): 260 Напряжение (В): 24 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-17 (24V) электродвигателя насоса штабелера Xilin/TOR Ток (А): 10  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-17 Напряжение (В): 24  
Контактор TROMBETTA 684-2461-212-18 (24v) Напряжение (В): 24 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 684-24A1-212-17 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 812-1201-211-06 (12v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор TROMBETTA 894-1221-210 (12v) Напряжение (В): 12 , TROMBETTA  
Контактор Toyota (248311) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Toyota (249354) 48V Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор Toyota (7614236) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Toyota 24750-13700-71 (182800-3020)  
Контактор Toyota 7FB10-30 (24420-13300-71 24430-13300-71) Напряжение (В): 36-48 , Toyota  
Контактор Toyota ME 250 (36v)  
Контактор Trombetta (6841261212) , Trombetta  
Контактор Trombetta (684246121217)  
Контактор Trombetta 684-1211-212-16 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-1221-212 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-1241-012-02 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-1251-012 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-2411-212-18 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-2451-032-02 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 684-24c1-212-17 (24v) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 762-2401-211-50 (24V INT 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 762-2401-211-58 (24V INT 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 762-2401-310 (24v) Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 762-2421-310-04 (24V INT 100A) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 762-4810-310-03 (48V DC) Напряжение (В): 48 , Trombetta  
Контактор Trombetta 784-1221-020-02 (12V) Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Trombetta 784-2421-020-02 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 784-2421-020-20 (24V) Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор Trombetta 832-1221-210 (12V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор Unicarriers 005417 (24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор W800801-1 (12V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор W800801-2 (24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор WPZ1-200/24 (200A DC 24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор WPZ2-200/12 (200A DC 12V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор WPZ2-200/24 (200A DC 24V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор WPZ2-200/48 (200A DC 48V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор WPZ2-200/80 (200A DC 80V) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор XILIN CDD15R-E (684-24c1-212-17) 24v Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контактор YALE (504058760) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор YALE 582019752 (48v)

**Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp**

Контактор YALE ERP15VTS (580096416) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор YB100D1 (24V) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор YB150D1 (48V) XILIN CBD15W-LIX Ток (А): 150 Напряжение (В): 48  
Контактор Yale (277200100) 24v  
Контактор Yale (504233261) 36/48v Ток (А): 100 Напряжение (В): 36-48  
Контактор Yale (580002149) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Yale (582045865) 48V Напряжение (В): 48  
Контактор Yale (800064627) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор Yale (800087639) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор Yale (8004174) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор Yale ERP15VT (14378455) 48v Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор Yale ERP15VT (580096235) Ток (А): 100 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор Yale SU190B-1020 (36/48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 36-48  
Контактор ZJ200 (24V)  
Контактор ZJ200 (48V)  
Контактор ZJ200 (80V)  
Контактор ZJQ424 (24V)  
Контактор ZJQ424 (48V)  
Контактор ZJQ424 (80V)  
Контактор ZJQ442 (24V)  
Контактор ZJQ442 (48V)  
Контактор ZJQ442 (80V)  
Контактор ZJW100A-2T 24V/DC (SW822 24v) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор ZJW200A (12v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12  
Контактор ZJW200A (24v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор ZJW200A (48v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор ZJW200A (80v) Ток (А): 200 Напряжение (В): 80  
Контактор ZJW400A, SW200, CZW400A (DC 1NO 12V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 12  
Контактор ZJW400A, SW200, CZW400A (DC 1NO 24V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 24  
Контактор ZJW400A, SW200, CZW400A (DC 1NO 48V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор ZJW400A, SW200, CZW400A (DC 1NO 80V) Ток (А): 400 Напряжение (В): 80  
Контактор ZJWT100A (DC88) 24V Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор ZJWT100A (DC88) 48V Ток (А): 100 Напряжение (В): 48  
Контактор КПД-4 40V 1ПК 63А 4236900 126369 42369 00.00 Ток (А): 63 Напряжение (В): 40 , Болгария  
Контактор КПД-5 40V 100А 1ПК 42353000002 181139 42353 00.00-02/42354 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор КПД-6 40V 160А 1ПК 423570000 108823 42357 00.00 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор КПЕ-4 40V 63А 1ПК 4237102 109863 42371 00.00-20 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор КПЕ-5 40V 100А 1ПК 4235501 126371 42355 00.00-10 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор КПЕ-6 40V 160А 1ПК 4235902 291030 42359 00.00-20 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор КПЕ-7 40V 250А 1ПК 4236502 262056 42365 00.00-20 Напряжение (В): 40 Болгария  
Контактор в сборе BT (226721) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор в сборе BT (248311) Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright мало  
Контактор в сборе Jungheinrich (50438766) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор в сборе Jungheinrich EFG-215 (52018885) Ток (А): 80 Напряжение (В): 48 , Albright  
Контактор в сборе Linde (0039703526) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор в сборе Linde (7915692083) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Albright  
Контактор в сборе Yale (277172400) 80v Ток (А): 200 Напряжение (В): 80 , Albright нет  
Контактор в сборе ZJWT100A 24VDC Ток (А): 100 Напряжение (В): 24

## Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp

Контактор гидравлики Noblelift PT20N (504498510014) Напряжение (В): 24  
Контактор для ATLET 103338 (24V 150A) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор для Jungheinrich (28527390) 48v Ток (А): 200 Напряжение (В): 48  
Контактор для Jungheinrich (50434076) 24v Ток (А): 200 Напряжение (В): 24  
Контактор для Jungheinrich (51296863) 24v Ток (А): 100 Напряжение (В): 24  
Контактор для Linde (0009703503) 48V 250A Ток (А): 250 Напряжение (В): 48  
Контактор для ЭП-2020 (00000984990400) Ток (А): 400 Напряжение (В): 48  
Контактор для погрузчика Hyster (2054270) 24v Ток (А): 80 Напряжение (В): 24  
Контактор насоса MAHLE ARD1354 11.250.300 (12V 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 12 , MAHLE  
Контактор насоса Trombetta DC 12v (684-1261-212-09) Ток (А): 200 Напряжение (В): 12 , Trombetta  
Контактор насоса Trombetta DC 12v (684-1261-212-17) Ток (А): 250 Напряжение (В): 12  
Контактор насоса Trombetta DC 24v (684-2461-212-09) Ток (А): 250 Напряжение (В): 24  
Контактор насоса Trombetta DC 24v (684-2461-212-17) Ток (А): 200 Напряжение (В): 24 , Trombetta  
Контактор насоса YB150D (24v 150A) Ток (А): 150 Напряжение (В): 24  
Контакторы (Япония)  
Контакторы Albright  
Контакторы Bosch  
Контакторы General Electric  
Контакторы Ravioli  
Контакторы Schaltbau  
Контакторы Trombetta  
Контакторы КПЕ (КПД)  
Контакторы для погрузчиков  
Контакты для контактора (комплект) CTTA300AH142XN (4205300)  
Контакты для контактора SW180 Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Контакты для контактора SW200 Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Контакты для контакторов  
Контакты контактора Toyota 5FB10-30 6FBR10-30 (24451-12900-71) , Toyota  
Реле (контактор) лебедки ATV UTV 12V 250A (подходит для квадроциклов) Ток (А): 250 Напряжение (В)  
Ремкомплект контактора CATERPILLAR (RL510707)  
Ремкомплект контактора DC182 Albright , Albright  
Ремкомплект контактора DC88 Albright , Albright  
Ремкомплект контактора SW180 Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Ремкомплект контактора SW182 Albright Ток (А): 200 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Ремкомплект контактора SW200 Albright Ток (А): 400 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Ремкомплект контактора SW60 Albright Ток (А): 80 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Ремкомплект контактора SW80 Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12-96 , Albright  
Ремкомплект контактора SW84 Albright , Albright  
Ремкомплект контактора SW88 Albright Ток (А): 100 Напряжение (В): 12-96 , Albright